

MODE D'EMPLOI

Ce document fait partie de l'appareil.

Cheminées de table décoratives au bioéthanol



CH25L



CH26L



CH27



CH57



CH65



CH28



CH71



CH72



CH83

UTILISATION NON CONFORME

Ce produit est conçu pour servir de feu de table décoratif, adapté à une utilisation en intérieur dans des pièces bien ventilées, et réservé à un usage privé exclusivement. Toute utilisation ou modification différente de celle décrite dans le manuel d'utilisation est considéré comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant se décharge de toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT SUR LE PRODUIT ET DANS LE MODE D'EMPLOI

Les symboles et les termes d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT !

Ce symbole/terme d'avertissement vous alerte sur un danger potentiel pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION !

Ce symbole/terme d'avertissement vous alerte d'un danger potentiel pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE



Ce symbole/terme d'avertissement vous alerte que des dommages matériels sont probables.

AVERTISSEMENT !



Risque d'incendie !

Ce symbole vous avertit d'un danger de feu ouvert susceptible d'enflammer des objets à proximité et de causer des blessures graves ou la mort par incendie.



ATTENTION !

Danger de brûlure par des surfaces chaudes !

Ce symbole vous alerte sur le danger lié à des pièces ou surfaces chaudes, pouvant causer des brûlures mineures ou modérées.

AVERTISSEMENT !



Risque d'explosion dû à des substances facilement inflammables ou explosives !

Ce symbole vous alerte sur un danger lié à des substances facilement inflammables ou explosives, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !



Risque d'incendie et de blessure lors de la manipulation de combustible liquide !

Le combustible liquide peut s'enflammer lorsqu'il est versé dans un réservoir encore chaud ou en cours de combustion !



Il est impératif de ne jamais verser de combustible liquide dans un réservoir chaud !



Ne versez jamais de combustible liquide dans un réservoir en combustion !



Lisez également attentivement les consignes figurant sur la fiche de données de sécurité des récipients de combustible liquide !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Veuillez lire attentivement et intégralement les instructions suivantes avant d'utiliser votre cheminée de table !
- Gardez le mode d'emploi pour une référence future. Si vous cédez la cheminée de table à une autre personne, assurez-vous de lui remettre ce mode d'emploi.
- Ces instructions sont conformes aux normes et règlements en vigueur dans l'Union européenne. Respectez les restrictions et lois locales applicables dans votre région.
- Assurez-vous de garder la cheminée de table hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Soyez particulièrement prudent lors de l'allumage, de l'utilisation et du refroidissement.

AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion lié à des substances facilement inflammables ou explosives !



- L'utilisation de la cheminée de table à proximité de substances facilement inflammables ou explosives peut entraîner des blessures graves voire la mort par brûlures ou explosion !
- Un entreposage et une manipulation inappropriés du combustible liquide peuvent provoquer une explosion.
- Évitez absolument d'utiliser la cheminée de table à proximité de zones contenant des substances facilement inflammables voire explosives, telles que de l'essence, des solvants, des gaz ou des feux d'artifice.

AVERTISSEMENT !

Danger de mort dû au dégagement de gaz et à une intoxication au monoxyde de carbone !



- Le combustible liquide ne brûle pas complètement, laissant des résidus. De plus, il augmente l'humidité de l'air et diminue sa qualité.
- L'utilisation de la cheminée de table dans des espaces mal ventilés peut entraîner des intoxications ou la mort par inhalation de monoxyde de carbone !
- Utilisez la cheminée de table uniquement dans des pièces bien aérées.
- Ne démarrez aucun autre feu dans la même pièce !
- Évitez d'utiliser la cheminée de table dans des espaces clos et très restreints, tels que les tentes, les caravanes, les camping-cars ou les bateaux.
- Si vous utilisez la cheminée à l'intérieur, suivez les recommandations concernant la taille de la pièce, la durée de fonctionnement et la ventilation, telles qu'indiquées dans la section "Remarques relatives à la taille de la pièce" !

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie en cas d'utilisation non conforme !



- Une utilisation non conforme de la cheminée de table peut déclencher un incendie !
- Ne laissez jamais la cheminée de table sans la surveillance d'un adulte pendant son utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des difficultés sensorielles, physiques, mentales ou par des enfants.
- Assurez-vous d'utiliser la cheminée de table à une distance d'au moins 1m des matériaux inflammables et sensibles à la chaleur tels que le papier, les tissus, la paille, le bois, les textiles, le charbon, les appareils électriques, etc.

- Évitez d'utiliser la cheminée de table par temps venteux ou en cas de courants d'air.
- Les vêtements amples ou flottants peuvent prendre feu ! Portez des vêtements bien ajustés lors de l'utilisation de la cheminée de table.
- N'utilisez pas la cheminée de table en continu ou pour chauffer des pièces.

AVERTISSEMENT !

Il existe un risque d'incendie et de blessures en cas d'utilisation de combustibles non autorisés ou d'un réservoir endommagé !

L'utilisation de combustibles non autorisés ou d'un réservoir endommagé peut entraîner un comportement de combustion imprévu et un incendie.

- N'utilisez que du bioéthanol végétal pur à 95% minimum pour faire fonctionner la cheminée de table.
- N'utilisez pas d'autres liquides inflammables tels que l'alcool, le pétrole ou l'essence.
- Utilisez exclusivement le réservoir fourni avec la cheminée de table.
- Si vous constatez des dommages tels que de la rouille ou une déformation du réservoir, cessez immédiatement de l'utiliser et procédez à son remplacement.
- Testez l'étanchéité sur réservoir avant chaque utilisation en retirant la mèche et en remplissant le réservoir d'eau. Après 15 minutes, si vous ne constatez aucune fuite, vous pouvez retirer l'eau, sécher le réservoir, insérer la mèche et procéder à l'allumage de la cheminée comme décrit dans les instructions d'utilisation.

AVERTISSEMENT !

Danger d'empoisonnement pour les enfants !

Les enfants peuvent confondre le combustible liquide avec de l'eau en raison de son absence de couleur et risquent de le boire ou de l'avalier.

- Assurez-vous de garder le combustible liquide hors de la portée des enfants !
- Lisez également attentivement les instructions figurant sur le récipient du combustible !

ATTENTION !

Danger de brûlure sur des surfaces chaudes !

Pendant son fonctionnement, certaines parties de la cheminée de table deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures !

- Ne jamais déplacer la cheminée de table lorsqu'elle est en cours d'utilisation ou lorsque le verre est encore chaud. Attendre qu'elle refroidisse complètement avant de la déplacer.
- Toujours laisser la cheminée de table refroidir complètement avant de la démonter, de la recharger ou de la ranger.

ATTENTION !

Risque de trébuchement lors de l'installation

L'installation de la cheminée de table peut présenter un risque de trébuchement dans les zones où les personnes se tiennent debout ou se déplacent. Cela peut entraîner des blessures corporelles ou endommager la cheminée de table.

- Placez la cheminée de table uniquement dans des endroits bien visibles où elle ne gêne pas le passage des personnes.
- Évitez de placer la cheminée de table devant les portes, dans les couloirs ou dans d'autres passages fréquemment empruntés par les personnes.

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie et de blessure lors de la manipulation de combustibles !

Ce produit utilise du bioéthanol comme combustible liquide ! Le bioéthanol est un liquide ou un gaz toxique inflammable qui peut causer des irritations et constituer un danger pour la santé.

- L'inflammation peut se produire lors de l'allumage de la cheminée de table, par d'autres sources d'inflammation ou en présence d'un rayonnement thermique suffisant.
- Gardez le combustible liquide à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Le combustible liquide ne doit être utilisé qu'à l'extérieur, ou à l'intérieur avec une ventilation suffisante.
- Manipulez le combustible liquide avec précaution pour éviter les renversements. Nettoyez soigneusement et éliminez tout déversement de combustible liquide.
- Conservez le combustible liquide uniquement dans les bouteilles d'origine.
- N'éteignez jamais les incendies de combustible liquide avec de l'eau ! Ayez un extincteur de classe B ou une couverture anti-feu à portée de main pour éteindre le feu en cas d'accident.

- Stockez toujours le combustible liquide dans des pièces bien fermées, à l'abri des flammes. Le bioéthanol est un combustible qui s'évapore à l'air libre. À des températures supérieures à 21 °C, il forme avec l'air un mélange facilement inflammable, voire explosif.
- Ne stockez jamais plus de 5 litres de liquides facilement inflammables chez vous. Respectez les réglementations nationales et régionales, les prescriptions, les lois et autres exigences légales contraignantes de votre lieu de résidence concernant le stockage et la manipulation de liquides facilement inflammables. Les exigences légales peuvent varier en fonction du lieu de résidence.
- Respectez toujours les indications figurant sur le récipient du combustible.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la cheminée de table ne fuit pas et qu'il n'y a pas de déversement de combustible liquide.
- Évitez les risques de basculement en suivant les instructions d'installation de la cheminée de table.
 - Ne laissez pas le combustible liquide non utilisé à découvert et ne le conservez pas dans le réservoir.

REMARQUES RELATIVES À LA TAILLE DE LA PIÈCE

Taille de pièce autorisée pour l'utilisation d'une cheminée de table:

Surface de la pièce (hauteur du plafond d'environ 2,30 m)	Portes/ fenêtres fermées	Fenêtre en imposte	Fenêtre ouverte
15 m ²	✓	✓	✓
10 m ²	✗	✓	✓
4 m ²	✗	✗	✓

UTILISATION DE LA CHEMINÉE DE TABLE

Vérification du contenu du produit

- Retirez tout l'emballage de la cheminée de table, y compris la protection sur le réservoir.
- Après le déballage et avant chaque utilisation, assurez-vous que les pièces de la cheminée de table ne sont pas endommagées. Si tel est le cas, ne pas utiliser la cheminée de table et contacter votre revendeur ou le fabricant directement.
- Assemblez votre cheminée de table comme indiqué dans les instructions d'installations.



AVERTISSEMENT !

Danger d'étouffement avec le film d'emballage et les pièces en plastique ! Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'emballage, car cela présente un risque d'étouffement !



Détermination du lieu d'installation AVERTISSEMENT !


Respectez des distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (minimum 1m).



AVERTISSEMENT !

En cas d'utilisation à l'intérieur, veuillez respecter les consignes concernant la taille de la pièce, la durée de fonctionnement et la ventilation telles qu'indiquées dans la section "Remarques relatives à la taille de la pièce" !

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / UTILISATION :



- N°1 socle cheminée x1
- N°2 réservoir x1
- N°3 verre x2
- N°4 vis x4 or 6
- N°5 éteignoir x1



Attention ! L'utilisation de carburants autres que ceux spécifiés dans les données techniques peut entraîner une accumulation de suie indésirable et des fluctuations de la flamme, pouvant aller de plus faible à plus forte. De plus, cela peut endommager le réservoir. Remplissez exclusivement le réservoir avec du bio-éthanol végétal d'une pureté minimale de 95%. Ceci est crucial pour garantir un fonctionnement optimal.

Voici les étapes à suivre :

- Assurez-vous que le réservoir (N°2) est propre et intact avant de le remplir avec le carburant liquide.
- Retirez le verre (N°3), si votre modèle de cheminée de table dispose d'un verre amovible.
- Retirez réservoir (N°2) de son socle (N°1).
- Remplissez le réservoir (N°2) jusqu'à l'indicateur MAX (130ml) présent dans le réservoir, en veillant à ce qu'il n'y ait aucune fuite due à un éventuel dommage du réservoir.
- Replacez le réservoir (N°2) dans son socle (N°1) sans renverser de liquide. En cas de renversement d'éthanol, nettoyez soigneusement toute trace de liquide et assurez-vous qu'aucune trace de liquide n'est encore présente.
- Dépliez et placez l'éteignoir (N°5) à côté de la cheminée de table avant de l'allumer.
- Allumez le réservoir (N°2) en utilisant une allumette ou un briquet long pour éviter tout risque de brûlure.
- Placez immédiatement le verre (N°3) sur le socle après l'allumage, si votre modèle de cheminée de table dispose d'un verre amovible.

ATTENTION !

Utiliser un allume-feu inapproprié présente un risque de brûlure ! Une manipulation incorrecte des allume-feux peut entraîner des brûlures. Privilégiez l'utilisation d'un briquet long ou d'une allumette pour allumer le feu.

ATTENTION !

Risque de brûlure !

La flamme peut être difficile à percevoir après l'allumage. En tentant de vérifier la présence de la flamme, vous pourriez vous brûler ou entrer en contact avec le combustible liquide enflammé. Placez toujours le cylindre de verre sur la cheminée de table en premier après l'avoir allumé.

Ne mettez pas votre visage, une partie de votre corps ou tout autre chose au dessus de la flamme.

Ne manipulez pas la cheminée de table après l'avoir allumé et tant que celle-ci est chaude.

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie en cas d'allumage incorrect du réservoir !

Allumer le réservoir sans l'insérer d'abord dans la cheminée de table peut entraîner des brûlures lors sa manipulation pour l'insérer dans le socle de celle-ci. De plus, du combustible liquide enflammé peut s'écouler et provoquer un incendie.

Ne jamais allumer le réservoir avant de l'avoir inséré dans le socle de la cheminée de table !

ÉTEINDRE UNE CHEMINÉE DE TABLE

- Pour éteindre une cheminée de table, saisissez l'éteignoir (n°4) et dépliez la tige.
- Prenez l'éteignoir par l'extrémité de la tige, puis posez le sur le réservoir (n°2).
- Attendez que la flamme s'éteigne et que la cheminée de table refroidisse avant de l'allumer de nouveau ou de la manipuler.

ATTENTION !



N'utilisez aucun autre objet pour éteindre une cheminée de table !

Ne laissez jamais la cheminée de table sans surveillance après l'avoir éteinte sans vous assurer qu'elle est vraiment éteinte.

Après l'extinction

Une fois que vous avez éteint le réservoir et que toutes les pièces ont refroidi, vous pouvez vider et jeter tout combustible restant dans le réservoir. Assurez-vous de respecter les réglementations locales/nationales en matière d'élimination des combustibles liquides.

Après avoir procédé comme ci-dessus, vous pouvez de nouveau allumer votre cheminée de table en suivant le procédé de la rubrique " INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / UTILISATION "

AVERTISSEMENT !



Risque d'incendie et de déflagration dû aux résidus de combustible dans le réservoir.

Les résidus de combustible dans le réservoir s'évaporent même après l'extinction et peuvent former un mélange inflammable avec l'air contenu au dessus de la cheminée de table.

Il est impératif de ne laisser aucun résidu de combustible dans le réservoir lorsque vous cessez d'utiliser la cheminée de table.

Dans la mesure du possible, il est recommandé d'utiliser tout le combustible de la cheminée de table en une seule combustion.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour protéger les surfaces et prévenir toute altération de la flamme, il est essentiel de nettoyer régulièrement la cheminée de table, de préférence avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT !

Laissez la cheminée de table refroidir complètement avant de la nettoyer.

Nettoyage du réservoir

Nettoyez régulièrement le réservoir avec un chiffon humide.

Nettoyage du/des verre(s)

- Le/les verre(s) peuvent être nettoyé très simplement à l'aide d'un chiffon humide et de savon.
- Rincez ensuite le/les verre(s) afin d'éliminer tous les résidus de savon. Les résidus de savon augmentent le risque de dépôt de suie sur le verre et peuvent brûler sur le verre.

Nettoyage du socle

- Lors du nettoyage du socle et des autres pièces, évitez l'utilisation de solvants forts ou abrasifs ainsi que d'éponges à récurer, car ils peuvent endommager les surfaces et laisser des marques de frottement.

STOCKAGE

- Évitez d'exposer la cheminée de table aux intempéries pendant une période prolongée.
 - Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la cheminée de table dans un endroit sec, bien aéré et protégé de la poussière.



ATTENTION !

Après une longue période de stockage, enlevez d'abord les dépôts de saleté et la poussière avant d'utiliser à nouveau la cheminée de table.



ATTENTION !

Assurez-vous que tout le combustible liquide est consommé avant de stocker la cheminée de table ! Assurez-vous également que le réservoir ne contient plus de liquide.

Stockage de bio-éthanol végétal

Pour stocker correctement le combustible liquide, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Ne conservez pas les restes de bio-éthanol végétal liquide dans le réservoir.
- Évitez de stocker le bio-éthanol végétal liquide en même temps que d'autres liquides inflammables, et ne dépassez pas une quantité totale de 20 litres de combustible inflammable.
- Stockez le bio-éthanol végétal liquide uniquement dans sa bouteille d'origine et veillez à ce qu'elle ne soit pas endommagée.
- Éloignez le bio-éthanol végétal liquide de toute source d'inflammation ou de chaleur.
- Gardez toujours la bouteille de bio-éthanol végétal liquide hermétiquement fermée.
- Stockez le bio-éthanol végétal liquide uniquement dans des pièces bien ventilées et fraîches.

DÉCHETS

Emballage



Tous les matériaux utilisés sont respectueux de l'environnement et recyclables. Veuillez jeter l'emballage de manière responsable. Pour connaître les méthodes actuelles respectueuses de l'environnement, veuillez contacter votre revendeur ou le service de traitement des déchets de votre localité.

Cheminée de table

- Lorsque la cheminée de table n'est plus utilisée, elle peut être recyclée comme ferraille.



Jetez le verre séparément dans un point de collecte des déchets de verre.

Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités conformes et respectueuses de l'environnement pour se débarrasser de votre cheminée de table.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES & FAQ

• Le réservoir ne s'allume pas

Il existe des éthanol spéciaux qui ne peuvent être allumés que dans certains produits. Ces derniers ne conviennent pas à la cheminée de table. Pour remédier à cela, videz le réservoir et remplissez-le avec du bio-éthanol végétal liquide avec une pureté d'au moins 95%. Ensuite, vous pourrez rallumer votre cheminée de table.

- Il se peut également que l'alcool présent dans le bio-éthanol végétal liquide que vous tentez d'utiliser s'est évaporé, empêchant un fonctionnement normal de la cheminée de table.

Si la mèche s'est imbibé d'eau :

- Retirez le réservoir de la cheminée de table.
- Videz le liquide restant, enlevez et laissez sécher la mèche jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Ensuite, vous pourrez replacer la mèche dans le réservoir et le remplir à nouveau avec du bio-éthanol végétal liquide.

Si la formation de la flamme a changé :

- Évitez d'utiliser votre cheminée de table par temps venteux.

Importé par
Secrets du monde
3 rue des champs nouvelets 51220 Thil
A 326 797 461
Notice publiée septembre 2024